



Pomembno!

Ta navodila za uporabo veljajo samo za strešna okna z oznako "K" v kodi velikosti na napisni tablici.



Uporaba prezračevalne lopute

Za dotok svežega zraka pri vodotesno zaprtem oknu potegnite nekoliko navzdol ročico, s katero odprete prezračevalno loputo. Okno bo ostalo zaprto, vendar bo zrak lahko dotekal v prostor preko zračnega filtra, ki preprečuje vstop prahu in mrčesju.



Odpiranje in zapiranje okna

Okno odprete tako, da še enkrat potegnete ročico. Zaradi posebnega okovja lahko ostane okno v delno odprtem položaju. Okno zaprete tako, da ga z ročico potisnete navzgor in zaprete prezračevalno loputo.



Pozicija za zračenje

Že vgrajeni zatič omogoča učvrstitev krila v položaju za zračenje. Zatič se nahaja na krilu, desno zgoraj in ga zataknete v plastični nastavek.




Čiščenje stekel

Zunanje steklo se čisti tako, da se krilo zasuče za 180 stopinj. Za varno čiščenje morate krilo učvrstiti z zatičem, ki ga zataknete v plastični nastavek spodaj. S tem varnostnim ukrepom imate zdaj proste roke za čiščenje.

Očistite steklo z mehko, gladko krpo/usnjem/mehko gobo ali s čistim, nekovinskim okenskim strgalom. Običajno čista voda zadostuje za čiščenje stekla. Dovoljena so tudi običajna gospodinjstva čistila, ki ne obdrgnejo stekla.


Pozor

- Silikon ne sme priti v stik s steklom.
- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo ostre delce.
- Ne uporabljajte običajnih gospodinjstkih čistil za čiščenje stekla z visoko vsebnostjo kislih ali bazičnih snovi.
- Ostri ali trdi predmeti ne smejo priti v stik s steklom (nakit).
- Ne odstranjujte umazanije s stekla brez uporabe vode.
- Če v bližini stekla potekajo dela, zaščitite steklo s čistim plastičnim pregrinjalom, da se steklo ne zamaže ali pride v stik z agresivnimi in jedkimi sestavinami.



Zmanjšanje kondenzacije

Če je v prostoru visoka zračna vlaga, se notranje steklo lahko zarosi. Rosenje stekla lahko zmanjšate, če vgradite radiator tik pod okno in če pogosto zračite prostor.



Čiščenje zračnega filtra

Zračni filter lahko odstranite in operete z običajnim gospodinjskim čistilom. Zavrtite okno do konca in ga fiksirajte v položaju za čiščenje, nato odstranite filter z vodila. (Nove filtre lahko naročite pri predstavnštvu podjetja VELUX).



Vzdrževanje lesa

Les je bil obdelan z osnovno zaščito in zaključnim premazom že v tovarni, zato ga lahko čistite z običajnimi gospodinjskimi čistili. Nadaljnja zaščita je potrebna vsake štiri leta (les, premazan s prozornim lakom) ali vsakih sedem let (les, premazan z belo barvo) in po potrebi. Okna, ki so izpostavljena hudi vročini, močni sončni svetlobi in/ali visoki zračni vlagi (npr. v kuhinjah ali kopalnicah), morate ponovno premazati vsaj vsaki dve leti.

Vzdrževanje površine: Odstranite obstoječi premaz (lak ali barvo). Na očiščeno in suho površino nanesite še lak/barvo na vodni osnovi (vedno v skladu z navodili proizvajalca laka/barve). Na enak način obdelajte delno poškodovane površine, na katerih je odstopil lak/barva.



Čiščenje obrobe

Listje in druge ostanke morate odstraniti z obrobe, da deževnica lahko nemoteno odteka.



Sneg in led

Pomembno je, da lahko voda nemoteno odteka z oken in po žlebovih. Zato je treba z oken in okoli njih odstraniti sneg in led, z obrobe in iz žlebov pa listje in druge ostanke, da lahko voda nemoteno odteka.

